

REMOVE

DECERANTE DETERGENTE SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DI VECCHI TRATTAMENTI DA SUPERFICI IN COTTO, PIETRA E MARMO NONCHÉ DI SCRITTE E GRAFFITI.



MODI D'USO

Per pavimenti:

Cospargere REMOVE sulla superficie da decerare, lasciare agire qualche secondo e soffregare con una monospazzola munita di disco nero o marrone, o manualmente con uno spazzolone. Asportare la cera rimossa con uno straccio pulito.

Su superfici interessate dalla presenza di scritte e/o graffiti:

Applicare REMOVE sulle superfici interessate dalla presenza di scritte e graffiti, lasciare agire qualche secondo e soffregare le medesime manualmente con l'ausilio di spazzole di saggina o plastica a setole dure al fine di coadiuvare l'azione del prodotto rimuovi scritte.

Asportare il materiale rimosso con getto d'acqua a pressione con l'ausilio di idropulitrice.

In entrambe le situazioni, se ritenuto necessario, ripetere l'operazione fino alla totale e completa rimozione dei residui di cera o delle scritte ancora rimaste.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO

RESA

1 mq/lit

CONFEZIONI

taniche da 1 e da 5

AVVERTENZE

REMOVE è infiammabile.

Conservare lontano da fonti di calore. Conservare il recipiente ben chiuso.

Durante l'utilizzo mantenere i locali ben ventilati.

L'esposizione può provocare secchezza e screpolatura della pelle. Nocivo per ingestione.

Irritante per gli occhi. Usare indumenti protettivi adatti.

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non gettare in fogna.

In caso d'ingestione consultare il medico.